
## 扱 説 明 書 マットスイッチ ATMS

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。


### ▶ 各部のなまえ






■付属品:収納バッグ、ハンマー、丸型ペグ 4本、ノンスリップマット

### ▶ すべり防止





### 使用上のご注意 マットスイッチは人が靴で乗ることを対象としています

- ■マットスイッチをスパイク等尖ったもので踏まないでください。穴、キズをつけないでください。破損の原因となります。
- ■マットスイッチをハンマー等で叩かないでください。車両等重量物を載せないでください。故障の原因となります。
- ■マットは平らな面に設置し、小石等が挟まらないようにしてください。破損の原因となります。
- ■水溜りや常時水がかかる所で使用しないでください。短絡の原因となります。
- ■周囲の温度は0℃~50℃の推奨温度範囲でご使用ください。低温環境での使用はゴム材が早期劣化し、亀裂に至ります。 またマットスイッチは、低温では感度が下がる傾向にあります。高温での使用は、変形や短絡の原因となります。
- ■マットスイッチを移動、運搬、保管する場合、マットを折畳んだり、丸めたりしないでください。断線、短絡、変形の原因になります。
- ■マットスイッチのリード線は引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。断線の原因になります。

■サイズ・重量:縦50×横70cm、5kg ケーブル5m

:0~50°C ■使用温度範囲

■検出重量 :約5kg(最大荷重500kg) ■保存温湿度範囲 :0~60℃、90%RH以下

●製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN

様

### 保証書

本書は下記の保証規定の内容により無料で修理 および調整を行うことをお約束するものです

名:<u>マットスイッチ</u> 番:ATMS 保 証 期 間:お買い上げ日より6ケ月 お買い上げ日: 年 月

発売元 株式会社

〒130-0003

# 株式会社 **老児 宇** 東京本社 東京都墨田区横川5丁目5-7

大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

トロルルに 量保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書 をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

■お客様

おところ

お名前

販売店名

■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

①保証書のご提示がない場合 ②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 ③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合 ④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理 や改造による故障・損傷 ⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合

■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。

This warranty shall be valid only in Japan

